EL Ο οδηγός αυτός έχει μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα· η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής μπορεί να διαφέρει. Κατέβασε την εφαρμογή Tuya Smart από το App Store ή το Google Play.
Πρότυπο Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
Συχνότητα λειτουργίας: 2.400-2.4835 GHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: 20 dBm



1. Συνδέσου με τον αριθμό τηλεφώνου σου και έναν κωδικό επαλήθευσης και ακολούθησε τις οδηγίες για να μπεις.



2. Πάτα το εικονίδιο «Add Device» / «+» πάνω δεξιά για να μπεις στη σελίδα επιλογής συσκευής.



3. Ενεργοποίησε το ασύρματο δίκτυο 2.4G, όπως σου ζητά η εφαρμογή, και μετά σύνδεσε το τηλέφωνό σου στο Wi-Fi 2.4G.



4. Πάτα «Motorized TV Solution» στη σελίδα «Auto Scan» και μετά «Next».



5. Πάτα το Wi-Fi, βάλε τον αντίστοιχο κωδικό και πάτα «Next».



6. Η συσκευή θα προστεθεί σε 10 έως 60 δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα κάνει έναν ήχο (μπιπ) για να δείξει ότι η προσθήκη πέτυχε.



7. Μόλις συνδεθεί η συσκευή, πάτα «Done» για να μπεις στο dashboard «remote».
Μπορείς επίσης να αλλάξεις το όνομα της συσκευής πατώντας το εικονίδιο με το μολύβι.



8. Δες το εγχειρίδιο χρήσης για τη λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: με ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού [mem1], [mem2] ή [mem3] στη συσκευή αποθηκεύεις την τρέχουσα θέση στη μνήμη.



9. Πάτα παρατεταμένα το εικονίδιο της συσκευής στην αρχική σελίδα για να την αποσυνδέσεις.



10. Πάτα «me» κάτω και μετά «Home Management».



11. Πάτα «Create a Home».



12. Συμπλήρωσε τα στοιχεία του νέου σπιτιού (Home) και αποθήκευσέ τα.
Σημείωση: το όνομα του σπιτιού είναι υποχρεωτικό και δέχεται έως 25 χαρακτήρες.



13. Επίλεξε από τη λίστα το σπίτι (Home) που μόλις δημιούργησες.



14. Επίλεξε «Add Member» για να προσθέσεις άλλους χρήστες σε ένα σπίτι (Home). Ο χρήστης θα λάβει ειδοποίηση στην εφαρμογή και θα μπορεί να ελέγχει τη συσκευή αφού αποδεχτεί την πρόσκληση.
Σημείωση: μια συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε πολλούς χρήστες, εκτός από τη λειτουργία Home Management. Ο προηγούμενος χρήστης πρέπει να αποσυνδέσει τη συσκευή στην εφαρμογή (πάτα σύντομα 5 φορές το κουμπί [mem2] του τηλεχειριστηρίου για αποσύνδεση) πριν συνδεθεί νέος χρήστης.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ AMAZON ALEXA



1. Πρώτα κατέβασε την εφαρμογή Amazon Alexa από το App Store ή το Google Play. Μετά την εγκατάσταση, γύρισε στην εφαρμογή Tuya, πάτα «me» κάτω δεξιά και μετά «Alexa».



2. Πάτα «Sign in with Amazon».



3. Πάτα «LINK» για να ξεκινήσει η σύνδεση.



4. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείς να ελέγχεις τη βάση τηλεόρασης μέσω Amazon Alexa.

Φωνητικός έλεγχος με Amazon Alexa (υποστηρίζει μόνο αγγλικά και γερμανικά)

Εντολές	Φωνητικές εντολές στα αγγλικά	Φωνητικές εντολές στα γερμανικά
Κίνηση προς τα πάνω	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Κίνηση προς τα κάτω	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Στροφή αριστερά	Alexa, set <deviceName> to left.	Alexa, set <deviceName> to links.
Στροφή δεξιά	Alexa, set <deviceName> to right.	Alexa, set <deviceName> to rechts.
Διακοπή	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης ως μνήμη 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης ως μνήμη 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης ως μνήμη 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Μετάβαση στη θέση μνήμης 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Μετάβαση στη θέση μνήμης 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Μετάβαση στη θέση μνήμης 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Επιστροφή στην αρχική θέση	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΩ GOOGLE HOME



1. Πρώτα κατέβασε την εφαρμογή Google Home από το App Store ή το Google Play. Μετά την εγκατάσταση, γύρισε στην εφαρμογή Tuya, πάτα «me» κάτω δεξιά και μετά «Google Assistant».



2. Πάτα «Link in with Google Assistant» για να ανοίξει η εφαρμογή Google Home.



3. Πάτα «Continue» για να επιστρέψεις στην εφαρμογή Tuya.



4. Πάτα «Agree and link» για να επιστρέψεις στην εφαρμογή Google Home. Η σύνδεση ολοκληρώθηκε και μπορείς να ελέγχεις τη βάση τηλεόρασης μέσω Google Home.

Φωνητικός έλεγχος με Google Home (υποστηρίζει μόνο αγγλικά και γερμανικά)

Εντολές	Φωνητικές εντολές στα αγγλικά	Φωνητικές εντολές στα γερμανικά
Κίνηση προς τα πάνω	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Κίνηση προς τα κάτω	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Στροφή αριστερά	OK Google, set <deviceName> to left.	OK Google, set <deviceName> to links.
Στροφή δεξιά	OK Google, set <deviceName> to right.	OK Google, set <deviceName> to rechts.
Διακοπή	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης ως μνήμη 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης ως μνήμη 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης ως μνήμη 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Μετάβαση στη θέση μνήμης 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Μετάβαση στη θέση μνήμης 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Μετάβαση στη θέση μνήμης 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Επιστροφή στην αρχική θέση	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους. TECHLY® – Viale Europa 33 – 33077 Sacile (PN) – Italy – info@techly.it
Μετάφραση του πρωτότυπου οδηγού του κατασκευαστή (ICA-PLB 074M Guida installazione App Tuya) από τη Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο κείμενο.