EN The guidebook is for illustration purpose only and the latest APP may vary.
Download the Tuya Smart App from App Store or Google Play.
Wi-Fi Standard: IEEE 802.11b/g/n
Operation frequency: 2.400-2.4835 GHz
RF output power: 20 dBm max

IT La guida è solo a scopo illustrativo e l'APP più recente può variare.
Scarica l'app Tuya Smart dall'App Store o da Google Play.

DE Der Leitfaden dient nur zur Veranschaulichung und die neueste APP kann variieren.
Laden Sie die Tuya Smart App aus dem App Store oder Google Play herunter.

FR Le guide est uniquement à des fins d'illustration et la dernière application peut varier.
Téléchargez l'application Tuya Smart depuis l'App Store ou Google Play.

ES La guía tiene fines ilustrativos únicamente y la última aplicación puede variar.
Descargue la aplicación Tuya Smart desde App Store o Google Play.

PL Pobierz aplikację Tuya Smart z App Store lub Google Play.







EN 1. Sign in with phone number and a verification code, follow the instruction to enter.
IT 1. Accedi con il numero di telefono e un codice di verifica, segui le istruzioni per accedere.
DE 1. Melden Sie sich mit Ihrer Telefonnummer und einem Bestätigungscode an und befolgen Sie die Anweisungen zur Eingabe.
FR 1. Connectez-vous avec un numéro de téléphone et un code de vérification, suivez les instructions pour participer.
ES 1. Inicie sesión con un número de teléfono y un código de verificación, siga las instrucciones para ingresar.
PL 1. Zaloguj się, podając numer telefonu i kod weryfikacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wprowadzić.

EN 2. Click "Add Device "/"+" icon in the upper right corner to enter the device selection page.
IT 2. Tocca l'icona "Aggiungi dispositivo "/"+" nell'angolo in alto a destra per accedere al riquadro di selezione del dispositivo.
DE 2. Tippen Sie auf das Symbol „Gerät hinzufügen"/„+" in der oberen rechten Ecke, um den Geräteauswahlbildschirm aufzurufen.
FR 2. Appuyez sur l'icône «Ajouter un appareil »/« + » dans le coin supérieur droit pour accéder à la page de sélection de l'appareil.
ES 2. Toque el icono "Agregar dispositivo"/"+" en la esquina superior derecha para ingresar a la página de selección de dispositivo.
PL 2. Naciśnij ikonę „Dodaj urządzenie"/"+" w prawym górnym rogu, aby wejść do panelu wyboru urządzenia.

EN 3. Turn on the 2.4G wireless as promoted by the APP, than connect your phone to the 2.4G Wi-Fi.
IT 3. Attiva la connessione wireless 2.4G come indicato dall'APP, quindi collega il telefono al Wi-Fi 2.4G.
DE 3. Schalten Sie die 2,4-G-Funkverbindung wie in der App angegeben ein und verbinden Sie dann Ihr Telefon mit dem 2,4-G-WLAN.
FR 3. Activez le Wi-Fi 2,4G comme promu par l'application, puis connectez votre téléphone au Wi-Fi 2,4G.
ES 3. Active la conexión inalámbrica 2.4G como lo indica la aplicación, luego conecte su teléfono al Wi-Fi 2.4G.
PL 3. Włącz sieć bezprzewodową 2.4G zgodnie z instrukcją w aplikacji, a następnie podłącz telefon do sieci Wi-Fi 2.4G.







EN 4. Click "Motorized TV Solution" in the "Auto Scan" page and go to "Next".
IT 4. Fare clic su "Soluzione TV motorizzata" nella pagina "Scansione automatica" e andare su "Avanti".
DE 4. Klicken Sie auf der Seite „Auto Scan" auf „Motorisierte TV-Lösung" und gehen Sie zu „Weiter".
FR 4. Cliquez sur «Solution TV motorisée» dans la page «Scan automatique» et allez à «Suivant».
ES 4. Haga clic en "Solución de TV motorizada" en la página "Escaneo automático" y vaya a "Siguiente".
PL 4. Kliknij „Rozwiązanie z napędem TV" na stronie „Automatyczne skanowanie" i przejdź do „Dalej".

EN 5. Click the Wi-Fi and enter the corrisponding password and click "Next".
IT 5. Fare clic su Wi-Fi, inserire la password corrispondente e toccare "Avanti".
DE 5. Klicken Sie auf WLAN, geben Sie das entsprechende Passwort ein und tippen Sie auf „Weiter".
FR 5. Cliquez sur le Wi-Fi, entrez le mot de passe correspondant et appuyez sur «Suivant».
ES 5. Haga clic en Wi-Fi, ingrese la contraseña correspondiente y toque "Siguiente".
PL 5. Kliknij Wi-Fi, wprowadź odpowiednie hasło i dotknij „Dalej".

EN 6. The device will be added after 10 to 60 seconds.
The unit will emit a beep indicating success.
IT 6. Il dispositivo verrà aggiunto dopo 10-60 secondi. L'unità emetterà un suono per indicare che il procedimento è avvenuto con successo.
DE 6. Das Gerät wird nach 10 bis 60 Sekunden hinzugefügt. Das Gerät gibt einen Signalton aus, der die erfolgreiche Verbindung bestätigt.
FR 6. L'appareil sera ajouté après 10 à 60 secondes. L'appareil émettra un bip indiquant la réussite de l'installation.
ES 6. El dispositivo se agregará después de 10 a 60 segundos. La unidad emitirá un pitido indicando que la conexión se ha realizado correctamente.
PL 6. Urządzenie zostanie dodane po 10–60 sekundach. Urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy informujący o pomyślnym dodaniu.







EN 7. Once device is connected, click the "Done" to enter the "remote" dashboard.
You can also edit your device name by clicking the pencil icon ✎.

IT 7. Una volta collegato il dispositivo, cliccare per accedere alla dashboard "remota".
E' possibile anche modificare il nome del tuo dispositivo facendo clic sull'icona della matita ✎.

DE 7. Sobald das Gerät verbunden ist, klicken Sie auf , um das „Remote"-Dashboard aufzurufen.
Sie können Ihren Gerätenamen auch bearbeiten, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken ✎.

FR 7. Une fois l'appareil connecté, cliquez sur accéder au tableau de bord «à distance».
Vous pouvez également modifier le nom de votre appareil en cliquant sur l'icône en forme de crayon ✎.

ES 7. Una vez que el dispositivo esté conectado, haga clic en ingresar al panel "remoto".
También puedes editar el nombre de tu dispositivo haciendo clic en el ícono de lápiz ✎.

PL 7. Po podłączeniu urządzenia kliknij przycisk wejścia do „zdalnego" pulpitu nawigacyjnego.
Również można edytować nazwę urządzenia, klikając ikonę ołówka ✎.

EN 8. Refer to the instruction manual in operation.
NOTE: Short press the " mem1 ", " mem2 " or " mem3 " button on the device to save the current position on memory.

IT 8. Fare riferimento al manuale di istruzioni durante il funzionamento.
NOTA: Premere brevemente il tasto " mem1 ", " mem2 " o " mem3 " sul dispositivo per salvare la corrente posizione in memoria.

DE 8. Beachten Sie die Bedienungsanleitung im Betrieb.
HINWEIS: Drücken Sie kurz die Taste " mem1 ", " mem2 " oder " mem3 " auf dem Gerät, um die aktuelle Position im Speicher zu speichern.

FR 8. Reportez-vous au manuel d'instructions en cours d'utilisation.
REMARQUE: Appuyez brièvement sur le bouton " mem1 ", " mem2 " ou " mem3 " de l'appareil pour enregistrer la position actuelle dans la mémoire.

ES 8. Consulte el manual de instrucciones en funcionamiento.
NOTA: Presione brevemente el botón " mem1 ", " mem2 " o " mem3 " en el dispositivo para guardar la posición actual en la memoria.

PL 8. Zapoznaj się z instrukcją obsługi.
UWAGA: Aby zapisać aktualną pozycję w pamięci, naciśnij krótko przycisk " mem1 ", " mem2 " lub " mem3 " na urządzeniu.

EN 9. Long press the device icon to disconnect in the front page.

IT 9. Premere a lungo l'icona del dispositivo per disconnettersi nella prima pagina.

DE 9. Drücken Sie lange auf das Gerätesymbol, um die Verbindung auf der Startseite zu trennen.

FR 9. Appuyez longuement sur l'icône de l'appareil pour vous déconnecter sur la première page.

ES 9. Mantenga presionado el ícono del dispositivo para desconectarlo en la página principal.

PL 9. Naciśnij długo ikonę urządzenia, aby rozłączyć się na stronie głównej.







EN 10. Click "me" at the bottom, then click "Home Management"

IT 10. Tocca "me" in basso, quindi tocca "Gestione casa"

DE 10. Tippen Sie unten auf „Ich" und dann auf „Hausverwaltung".

FR 10. Appuyez sur "moi" en bas, puis appuyez sur "Gestion de la maison".

ES 10. Toca "yo" en la parte inferior y luego toca "Administración del hogar"

PL 10. Kliknij „ja" na dole, a następnie „Zarządzanie domem"

EN 11. Tap "Create a Home"

IT 11. Tocca "Crea una casa"

DE 11. Tippen Sie auf „Ein Zuhause erstellen"

FR 11. Appuyez sur "Créer une maison"

ES 11. Toca "Crear una casa"

PL 11. Kliknij „Utwórz dom"

EN 12. Complete new Home information and save it.
Note: Home name is compulsory and allows a maximum of 25 characters.

IT 12. Completa le informazioni sulla nuova casa e salvale.
Nota: il nome della casa è obbligatorio e sono consentiti un massimo di 25 caratteri.

DE 12. Vervollständigen Sie die neuen Home-Informationen und speichern Sie sie.
Hinweis: Der Heimatname ist obligatorisch und darf maximal 25 Zeichen lang sein.

FR 12. Complétez les nouvelles informations sur la maison et enregistrez-les.
Remarque: Le nom de la maison est obligatoire et permet un maximum de 25 caractères.

ES 12. Completa la nueva información de Inicio y guárdala.
Nota: El nombre de la casa es obligatorio y permite un máximo de 25 caracteres.

PL 12. Uzupełnij nowe informacje o domu i zapisz je.
Uwaga: nazwa domu jest obowiązkowa i może zawierać maksymalnie 25 znaków.





EN 13. Choose the Home you just created in the list.
IT 13. Scegli la casa che hai appena creato nell'elenco.
DE 13. Wählen Sie das soeben erstellte Zuhause in der Liste aus.
FR 13. Choisissez la maison que vous venez de créer dans la liste.
ES 13. Elija la Casa que acaba de crear en la lista.
PL 13. Wybierz z listy właśnie utworzony Dom.

EN 14. Choose "Add Member" to add other users into a Home. The user will receive a notification on the app and be able to control the device after accepting the invitation.
Note: One device is not able to connected by multipre users except for Home Managment Function. Former user needs to disconnect the device on the app (quick press Remote " mem2 " button for 5 times to disconnect) before new user connects.

IT 14. Scegli "Aggiungi membro" per aggiungere altri utenti a una casa. L'utente riceverà una notifica sull'app e potrà controllare il dispositivo dopo aver accettato l'invito.
Nota: un dispositivo non può essere connesso a più utenti, fatta eccezione per la funzione di gestione domestica. L'utente precedente deve disconnettere il dispositivo dall'app (premere rapidamente il pulsante " mem2 " del telecomando per 5 volte per disconnetterlo) prima che il nuovo utente possa connettersi.

DE 14. Wählen Sie „Mitglied hinzufügen“, um andere Benutzer zu einem Home hinzuzufügen. Der Benutzer erhält eine Benachrichtigung in der App und kann das Gerät steuern, nachdem er die Einladung angenommen hat.
Hinweis: Ein Gerät kann nicht von mehreren Benutzern verbunden werden, außer für die Home-Management-Funktion. Der vorherige Benutzer muss das Gerät in der App trennen (drücken Sie die Fernbedienungstaste „ mem2 “ fünfmal kurz, um die Verbindung zu trennen), bevor ein neuer Benutzer eine Verbindung herstellt.

FR 14. Choisissez « Ajouter un membre » pour ajouter d'autres utilisateurs dans une maison. L'utilisateur recevra une notification sur l'application et pourra contrôler l'appareil après avoir accepté l'invitation.
Remarque: Un appareil ne peut pas être connecté par plusieurs utilisateurs, sauf pour la fonction de gestion du domicile. L'ancien utilisateur doit déconnecter l'appareil via l'application (appuyer rapidement cinq fois sur le bouton « mem2 » de la télécommande pour le déconnecter) avant de pouvoir se connecter.

ES 14. Elija "Agregar miembro" para agregar otros usuarios a una casa. El usuario recibirá una notificación en la aplicación y podrá controlar el dispositivo después de aceptar la invitación.
Nota: Un mismo dispositivo no puede ser conectado por varios usuarios, excepto para la función de administración del hogar. El usuario anterior debe desconectar el dispositivo en la aplicación (presione brevemente el botón " mem2 " del control remoto 5 veces para desconectarlo) antes de que el nuevo usuario se conecte.

PL 14. Wybierz opcję „Dodaj członka”, aby dodać innych użytkowników do domu. Użytkownik otrzyma powiadomienie w aplikacji i po zaakceptowaniu zaproszenia będzie mógł sterować urządzeniem.
Uwaga: Jedno urządzenie nie może być podłączone przez wielu użytkowników, z wyjątkiem funkcji zarządzania domem. Poprzedni użytkownik musi rozłączyć urządzenie w aplikacji (naciśnij szybko przycisk „ mem2 ” na pilocie 5 razy, aby rozłączyć), zanim nowy użytkownik się połączy.

CONTROL VIA AMAZON ALEXA



EN 1. First download the Amazon Alexa app from the App Store or Gogle Play. Once installed, return to the Tuya app, click on "me" in the bottom right corner and click the "Alexa"
IT 1. Scarica innanzitutto l'app Amazon Alexa dall'App Store o da Google Play. Una volta installata, torna all'app Tuya, clicca su "Io" nell'angolo in basso a destra e poi su "Alexa".
DE 1. Laden Sie zunächst die Amazon Alexa App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Kehren Sie nach der Installation zur Tuya App zurück, klicken Sie unten rechts auf „Ich“ und dann auf „Alexa“.
FR 1. Téléchargez d'abord l'application Amazon Alexa depuis l'App Store ou Google Play. Une fois installée, retournez dans l'application Tuya, cliquez sur « Moi » en bas à droite, puis sur « Alexa ».
ES 1. Primero, descarga la app de Amazon Alexa desde la App Store o Google Play. Una vez instalada, regresa a la app de Tuya, haz clic en "Yo" en la esquina inferior derecha y luego en "Alexa".
PL 1. Najpierw pobierz aplikację Amazon Alexa z App Store lub Google Play. Po zainstalowaniu wróć do aplikacji Tuya, kliknij „ja” w prawym dolnym rogu i kliknij „Alexa”.



EN 2. Click "Sign in with Amazon"
IT 2. Clicca su "Accedi con Amazon".
DE 2. Klicken Sie auf „Mit Amazon anmelden“.
FR 2. Cliquez sur « Se connecter avec Amazon ».
ES 2. Haz clic en "Iniciar sesión con Amazon".
PL 2. Kliknij „Zaloguj się przez Amazon”.



EN 3. Click "LINK" to begin the linking process
IT 3. Clicca su "Collegamento" per iniziare il processo di collegamento.
DE 3. Klicken Sie auf „VERBINDEN“, um den Verknüpfungsprozess zu starten.
FR 3. Cliquez sur « LIEN » pour lancer l'association.
ES 3. Haz clic en "VINCULAR" para iniciar el proceso de vinculación.
PL 3. Kliknij „POŁĄCZ”, aby rozpocząć proces łączenia.



EN 4. Once the linking is complete, you can start controlling TV mount via Amazon Alexa.
IT 4. Una volta completato il collegamento, puoi iniziare a controllare il supporto TV tramite Amazon Alexa.
DE 4. Sobald die Verknüpfung abgeschlossen ist, können Sie die TV-Halterung über Amazon Alexa steuern.
FR 4. Une fois l'association terminée, vous pouvez commencer à contrôler le support TV via Amazon Alexa.
ES 4. Una vez completada la vinculación, puedes empezar a controlar el soporte para TV con Amazon Alexa.
PL 4. Po zakończeniu łączenia możesz zacząć sterować uchwytem telewizora za pomocą Amazon Alexa.

Amazon Alexa voice control (only supports English and German)

Commands	English Voice Commands	German Voice Commands
Upward Movement	Alexa, set <deviceName> to up	Alexa, set <deviceName> to hoch.
Downward Movement	Alexa, set <deviceName> to down.	Alexa, set <deviceName> to runter.
Turn Left	Alexa, set <deviceName> to left.	Alexa, set <deviceName> to links.
Turn Right	Alexa, set <deviceName> to right.	Alexa, set <deviceName> to rechts.
Stop	Alexa, set <deviceName> to stop.	Alexa, set <deviceName> to stop.
Save Current Position as Memory 1	Alexa, set <deviceName> to Memory one.	Alexa, set <deviceName> to Memory eins.
Save Current Position as Memory 2	Alexa, set <deviceName> to Memory two.	Alexa, set <deviceName> to Memory zwei.
Save Current Position as Memory 3	Alexa, set <deviceName> to Memory three.	Alexa, set <deviceName> to Memory drei.
Move to Memory Position 1	Alexa, set <deviceName> to Position one.	Alexa, set <deviceName> to Position eins.
Move to Memory Position 2	Alexa, set <deviceName> to Position two.	Alexa, set <deviceName> to Position zwei.
Move to Memory Position 3	Alexa, set <deviceName> to Position three.	Alexa, set <deviceName> to Position drei.
Move to Initial Position	Alexa, set <deviceName> to Home.	Alexa, set <deviceName> to Home.

CONTROL VIA GOOGLE HOME







EN 1. First download the Google Home app from the App Store or Gogle Play. Once installed, return to the Tuya app, click on "me" in the bottom right corner and click the "Google Assistant".
IT 1. Scarica innanzitutto l'app Google Home dall'App Store o da Google Play. Una volta installata, torna all'app Tuya, clicca su "Io" nell'angolo in basso a destra e poi su "Assistente Google".
DE 1. Laden Sie zunächst die Google Home App aus dem App Store oder von Google Play herunter. Kehren Sie nach der Installation zur Tuya App zurück, klicken Sie unten rechts auf „Ich“ und dann auf „Google Assistant“.
FR 1. Téléchargez d'abord l'application Google Home depuis l'App Store ou Google Play. Une fois installée, retournez à l'application Tuya, cliquez sur « Moi » en bas à droite, puis sur « Assistant Google ».
ES 1. Primero, descarga la app Google Home desde la App Store o Google Play. Una vez instalada, vuelve a la app Tuya, haz clic en "Yo" en la esquina inferior derecha y luego en "Asistente de Google".
PL 1. Najpierw pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play. Po zainstalowaniu wróć do aplikacji Tuya, kliknij „Ja” w prawym dolnym rogu i kliknij „Asystent Google”.

EN 2. Click "Link in with Google Assistant" to lunch the Google Home App.
IT 2. Clicca su "Collega con l'Assistente Google" per avviare l'app Google Home.
DE 2. Klicken Sie auf „Mit Google Assistant verknüpfen“, um die Google Home App zu starten.
FR 2. Cliquez sur « Connexion à l'Assistant Google » pour lancer l'application Google Home.
ES 2. Haz clic en "Conectar con el Asistente de Google" para iniciar la app Google Home.
PL 2. Kliknij „Połącz z Asystentem Google”, aby uruchomić aplikację Google Home.

EN 3. Click "Continue" to return to the Tuya App.
IT 3. Clicca su "Continua" per tornare all'app Tuya.
DE 3. Klicken Sie auf „Weiter“, um zur Tuya App zurückzukehren.
FR 3. Cliquez sur « Continuer » pour revenir à l'application Tuya.
ES 3. Haz clic en "Continuar" para volver a la app Tuya.
PL 3. Kliknij „Kontynuuj”, aby powrócić do aplikacji Tuya.



EN 4. Click "Agree and link" to return to the Google Home app. The linking is complete, you can start controlling TV mount via Google Home.
IT 4. Clicca su "Accetta e collega" per tornare all'app Google Home. Il collegamento è completato e puoi iniziare a controllare il supporto TV tramite Google Home.
DE 4. Klicken Sie auf „Zustimmen und verknüpfen“, um zur Google Home App zurückzukehren. Die Verknüpfung ist abgeschlossen. Sie können die TV-Halterung über Google Home steuern.
FR 4. Cliquez sur « Accepter et associer » pour revenir à l'application Google Home. L'association est terminée, vous pouvez commencer à contrôler le support TV via Google Home.
ES 4. Haz clic en "Aceptar y vincular" para volver a la app Google Home. La vinculación está completa y puedes empezar a controlar el soporte para TV a través de Google Home.
PL 4. Kliknij „Zgadzam się i połącz”, aby powrócić do aplikacji Google Home. Po połączeniu możesz rozpocząć sterowanie uchwytem telewizora za pomocą Google Home.

Google Home Voice Control (only supports English and German)

Commands	English Voice Commands	German Voice Commands
Upward Movement	OK Google, set <deviceName> to up	OK Google, set <deviceName> to hoch.
Downward Movement	OK Google, set <deviceName> to down.	OK Google, set <deviceName> to runter.
Turn Left	OK Google, set <deviceName> to left.	OK Google, set <deviceName> to links.
Turn Right	OK Google, set <deviceName> to right.	OK Google, set <deviceName> to rechts.
Stop	OK Google, set <deviceName> to stop.	OK Google, set <deviceName> to stop.
Save Current Position as Memory 1	OK Google, set <deviceName> to Memory one.	OK Google, set <deviceName> to Memory eins.
Save Current Position as Memory 2	OK Google, set <deviceName> to Memory two.	OK Google, set <deviceName> to Memory zwei.
Save Current Position as Memory 3	OK Google, set <deviceName> to Memory three.	OK Google, set <deviceName> to Memory drei.
Move to Memory Position 1	OK Google, set <deviceName> to Position one.	OK Google, set <deviceName> to Position eins.
Move to Memory Position 2	OK Google, set <deviceName> to Position two.	OK Google, set <deviceName> to Position zwei.
Move to Memory Position 3	OK Google, set <deviceName> to Position three.	OK Google, set <deviceName> to Position drei.
Move to Initial Position	OK Google, set <deviceName> to Home.	OK Google, set <deviceName> to Home.

All rights reserved. All trademarks and trade names are those of their respective owners.
TECHLY® - Viale Europa 33 - 33077 Sacile (PN) - Italy - info@techly.it