EL

Εγχειρίδιο χρήσης


Ελληνική έκδοση

TECHLY®
The Modern IT brand

ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ TV LED/LCD 70"-120" ΜΕ ΡΑΦΙ, ΛΕΥΚΟ

70" ▸ 120"

178 ▸ 305 cm



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 140 KG / 309 lb
- standard vesa 1000x600 MAX
- Υλικά στερέωσης
- εύκολη τοποθέτηση

CART 100

SCAN for MORE PRODUCT INFO

P/N: ICA-TR49W

8059018362183

Διαχείριση καλωδίων

από 125 έως 160 cm

ΛΕΥΚΟ
Χρώμα

WWW.TECHLY.COM

Lynk Ελληνική έκδοση · lynk.gr

EL

Αγαπητέ πελάτη,

σε ευχαριστούμε που επέλεξες ένα προϊόν Techly.

Οδηγίες αποσυσκευασίας

- Άνοιξε προσεκτικά τη συσκευασία, βγάλε το περιεχόμενο και άπλωσέ το πάνω σε χαρτόνι ή άλλη προστατευτική επιφάνεια, για να μη γίνει ζημιά.
- Έλεγξε το περιεχόμενο με τη λίστα εξαρτημάτων της επόμενης σελίδας, ώστε να βεβαιωθείς ότι όλα τα κομμάτια παραλήφθηκαν χωρίς φθορές. Μη χρησιμοποιείς εξαρτήματα με φθορά ή ελάττωμα.
- Διάβασε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις την τοποθέτηση.
- Κράτα αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Διάβασε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσεις την τοποθέτηση και ακολούθησε προσεκτικά όλες τις συστάσεις τους. Χρησιμοποίησε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας κατά την τοποθέτηση.

Ζήτησε τη βοήθεια ενός έμπειρου τεχνικού αν:

- δεν καταλαβαίνεις αυτές τις οδηγίες ή έχεις αμφιβολίες για την ασφάλεια της τοποθέτησης.


Μη χρησιμοποιείς το προϊόν για σκοπό ή σε διάταξη που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτές τις οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά από λάθος συναρμολόγηση, λάθος τοποθέτηση ή λάθος χρήση του προϊόντος.

Όταν τελειώσεις, έλεγξε ότι η διαδικασία έγινε σωστά.


Συντήρηση

- Έλεγχε σε τακτά διαστήματα (τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες) ότι η βάση είναι σταθερή και ασφαλής στη χρήση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: να είσαι πολύ προσεκτικός κατά τη συναρμολόγηση. Αν η βάση δεν τοποθετηθεί σωστά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή/και ζημιά. Τήρησε το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που αναγράφεται στη συσκευασία.




Συσκευασία P




Συσκευασία M



1




2a




Lynk Ελληνική έκδοση · lynk.gr


2b




3a




EL Πριν τη στερέωση, βεβαιώσου ότι τα άκρα των πλακών στήριξης με τα προεξέχοντα μέρη είναι στραμμένα προς τα πάνω.




EL Χαλάρωσε τις βίδες ώστε να μείνει κενό μεγαλύτερο από 4 mm.






3b




4


EL Χαλάρωσε τις βίδες ώστε να μείνει κενό μεγαλύτερο από 4 mm.




5





6














7




EL Γύρισε την κάτω βίδα αριστερόστροφα για να τη σφίξεις. Γύρισε την κάτω βίδα δεξιόστροφα για να τη χαλαρώσεις. Χρησιμοποίησε ένα λουκέτο για να αποτρέψεις την κλοπή της οθόνης (το λουκέτο δεν περιλαμβάνεται). **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** βεβαιώσου ότι η οθόνη έχει τοποθετηθεί σωστά πριν την αφήσεις.


8









Στερέωσε το ράφι κάμερας στη σωστή θέση ανάλογα με το μέγεθος της τηλεόρασης.



9




10





EL Οι ενδείξεις ύψους αντιστοιχούν στην απόσταση από το δάπεδο έως το κέντρο της οθόνης της τηλεόρασης.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



EL Αν οι κολόνες δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, η πλάκα στήριξης μπορεί να μην μπορεί να στερεωθεί στις κολόνες. Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα για να συναρμολογήσεις ξανά τις κολόνες.





Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους δικαιούχους.
TECHLY® – Viale Europa 33 – 33077 Sacile (PN) – Italy
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου του κατασκευαστή (ICA-TR49W Manuale utente) από τη Lynk.gr. Σε περίπτωση απόκλισης ισχύει το πρωτότυπο κείμενο.